

análisis

September 17, 2015

1 Análisis de los datos obtenidos

Uso de ipython para el análisis y muestra de los datos obtenidos durante la producción. La regulación del diámetro se hace mediante el control del filawinder. Los datos analizados son del día 16 de Junio del 2015

Los datos del experimento: * Hora de inicio: 11:50 * Hora final : 12:20 * T : 150°C

```
In [2]: #Importamos las librerías utilizadas
```

```
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
```

```
In [3]: #Mostramos las versiones usadas de cada librerías
```

```
print ("Numpy v{}".format(np.__version__))
print ("Pandas v{}".format(pd.__version__))
print ("Seaborn v{}".format(sns.__version__))
```

Numpy v1.9.2

Pandas v0.16.2

Seaborn v0.6.0

```
In [4]: #Abrimos el fichero csv con los datos 2de la muestra
```

```
datos = pd.read_csv('ensayo1.CSV')
```

```
In [5]: %pylab inline
```

Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

```
In [6]: #Almacenamos en una lista las columnas del fichero con las que vamos a trabajar
```

```
columns = ['Diametro X', 'Diametro Y']
```

```
In [7]: #Mostramos un resumen de los datos obtenidos
```

```
datos[columns].describe()
#datos.describe().loc['mean', ['Diametro X [mm]', 'Diametro Y [mm]']]
```

```
Out[7]:
```


	Diametro X	Diametro Y
count	1110.000000	1110.000000
mean	1.176870	0.913499
std	0.393488	0.510295
min	0.014000	0.000342
25%	1.069229	0.761755
50%	1.241277	1.092180
75%	1.401856	1.241589
max	1.929470	1.747282

Representamos ambos diámetro y la velocidad de la tractora en la misma gráfica

```
In [20]: graf=datos.ix[:, "Diametro X"].plot(figsize=(16,10),ylim=(0.5,3))
graf.axhspan(1.65,1.85, alpha=0.2)
graf.set_xlabel('Tiempo (s)')
graf.set_ylabel('Diámetro (mm)')
```


```
#datos['RPM TRAC'].plot(secondary_y='RPM TRAC')
```

Out[20]: <matplotlib.text.Text at 0x940c250>




```
In [9]: box = datos.ix[:, "Diametro X":"Diametro Y"].boxplot(return_type='axes')
box.axhspan(1.65,1.85, alpha=0.2)
```

Out[9]: <matplotlib.patches.Polygon at 0x849efb0>



Comparativa de Diametro X frente a Diametro Y para ver el ratio del filamento

```
In [10]: plt.scatter(x=datos['Diametro X'], y=datos['Diametro Y'], marker='.')
Out[10]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x8899cb0>
```



2 Filtrado de datos

Las muestras tomadas $d_x \geq 0.9$ or $d_y \geq 0.9$ las asumimos como error del sensor, por ello las filtramos de las muestras tomadas.


```
In [11]: datos_filtrados = datos[(datos['Diametro X'] >= 0.9) & (datos['Diametro Y'] >= 0.9)]
```

```
In [12]: #datos_filtrados.ix[:, "Diametro X":"Diametro Y"].boxplot(return_type='axes')
```

2.1 Representación de X/Y

```
In [13]: plt.scatter(x=datos_filtrados['Diametro X'], y=datos_filtrados['Diametro Y'], marker='.'))
```

```
Out[13]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x88de710>
```



3 Analizamos datos del ratio

```
In [14]: ratio = datos_filtrados['Diametro X']/datos_filtrados['Diametro Y']
ratio.describe()
```

```
Out[14]: count    781.000000
         mean      1.123596
         std       0.172839
         min       0.589877
         25%       1.007567
         50%       1.107309
         75%       1.238627
         max       1.766776
         dtype: float64
```

```
In [15]: rolling_mean = pd.rolling_mean(ratio, 50)
rolling_std = pd.rolling_std(ratio, 50)
rolling_mean.plot(figsize=(12,6))
# plt.fill_between(ratio, y1=rolling_mean+rolling_std, y2=rolling_mean-rolling_std, alpha=0.5)
ratio.plot(figsize=(12,6), alpha=0.6, ylim=(0.5,1.5))
```

Out[15]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x8931650>

