## ensayo3

September 18, 2015

#### 1 Análisis de los datos obtenidos

Uso de ipython para el análsis y muestra de los datos obtenidos durante la producción. Se implementa un regulador experto. Los datos analizados son del día 12 de Agosto del 2015


Los datos del experimento: \* Hora de inicio: 12:00 \* Hora final : 12:30 \* Filamento extruido: 425cm \* T:150°C \*  $V_{min}tractora: <math>1.5mm/s$  \*  $V_{max}tractora: 3.4mm/s$  \* Los incrementos de velocidades en las reglas del sistema experto son distintas: \* En los casos 3 a 6 se pasa de un incremento de velocidad de +1 a un incremento de +2.

```
In [10]: #Importamos las librerías utilizadas
         import numpy as np
         import pandas as pd
         import seaborn as sns
In [11]: #Mostramos las versiones usadas de cada librerías
         print ("Numpy v{}".format(np.__version__))
         print ("Pandas v{}".format(pd.__version__))
         print ("Seaborn v{}".format(sns.__version__))
Numpy v1.9.2
Pandas v0.16.2
Seaborn v0.6.0
In [12]: #Abrimos el fichero csv con los datos de la muestra
         datos = pd.read_csv('ensayo3.CSV')
In [13]: %pylab inline
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
WARNING: pylab import has clobbered these variables: ['box']
'%matplotlib' prevents importing * from pylab and numpy
In [14]: #Almacenamos en una lista las columnas del fichero con las que vamos a trabajar
         columns = ['Diametro X', 'Diametro Y', 'RPM TRAC']
In [15]: #Mostramos un resumen de los datos obtenidoss
         datos[columns].describe()
         #datos.describe().loc['mean',['Diametro X [mm]', 'Diametro Y [mm]']]
                                             RPM TRAC
Out [15]:
                 Diametro X
                            Diametro Y
         count 1124.000000 1124.000000 1124.000000
         mean
                   1.668724
                                1.657342
                                             2.257444
                   0.248754
                                0.237337
                                             0.855732
         std
                   0.988940
                              0.977249
                                             1.497500
         min
```


25%	1.482145	1.482943	1.497500
50%	1.659928	1.655338	1.497500
75%	1.826241	1.804748	3.500000
max	2.606193	2.609260	3.500000

Representamos ambos diámetro y la velocidad de la tractora en la misma gráfica

Out[16]: <matplotlib.text.Text at 0x8b7f1f0>



Out[17]: <matplotlib.patches.Polygon at 0x8b98b50>




Con esta tercera aproximación se ha conseguido estabilizar los datos y reducir la desviación estandar, sin embargo, la medía del filamento y de la velocidad de tracción ha disminuido también.

Como tercera aproximación, vamos a modificar los incrementos en los que el diámetro se encuentra entre 1.80mm y 1.70mm, en sentido de subida. (casos 3 y 5) el sentido de bajada se mantendrá con incrementos de +1.

Se ha detectado también que el eje de giro de la tractora está algo suelto. Se va a apretar para el siguiente ensayo.

# 1.1 Comparativa de Diametro X frente a Diametro Y para ver el ratio del filamento

```
In [18]: plt.scatter(x=datos['Diametro X'], y=datos['Diametro Y'], marker='.')
Out[18]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x8c7cbd0>
```




## 2 Filtrado de datos

Las muestras tomadas  $d_x>=0.9$  or  $d_y>=0.9$  las asumimos como error del sensor, por ello las filtramos de las muestras tomadas.

```
In [19]: datos_filtrados = datos[(datos['Diametro X'] >= 0.9) & (datos['Diametro Y'] >= 0.9)]
In [20]: #datos_filtrados.ix[:, "Diametro X":"Diametro Y"].boxplot(return_type='axes')
```


### 2.1 Representación de X/Y

```
In [21]: plt.scatter(x=datos_filtrados['Diametro X'], y=datos_filtrados['Diametro Y'], marker='.')
Out[21]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x8cbec90>
```



## 3 Analizamos datos del ratio

```
In [22]: ratio = datos_filtrados['Diametro X']/datos_filtrados['Diametro Y']
         ratio.describe()
                  1124.000000
Out[22]: count
         mean
                      1.024330
         std
                      0.204496
                      0.523577
         min
         25%
                      0.884079
         50%
                      0.999381
         75%
                      1.125506
                      2.188724
         max
         dtype: float64
In [23]: rolling_mean = pd.rolling_mean(ratio, 50)
         rolling_std = pd.rolling_std(ratio, 50)
         rolling_mean.plot(figsize=(12,6))
          \textit{\# plt.fill\_between(ratio, y1=rolling\_mean+rolling\_std, y2=rolling\_mean-rolling\_std, alpha=0.5) } 
         ratio.plot(figsize=(12,6), alpha=0.6, ylim=(0.5,1.5))
Out[23]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x8f79fd0>
```



## 4 Límites de calidad

Calculamos el número de veces que traspasamos unos límites de calidad.  $Th^+ = 1.85$  and  $Th^- = 1.65$ 

Out[26]:		Tmp Husillo	Tmp Nozzle	Diametro X	Diametro Y	MARCHA	PARO	\
	count	1028.000000	1028.000000	1028.000000	1028.000000	1028	1028	
	mean	66.589397	151.097860	1.661490	1.650587	1	1	
	std	0.144198	0.740691	0.258431	0.246481	0	0	
	min	66.300000	149.600000	0.988940	0.977249	True	True	
	25%	66.500000	150.500000	1.470675	1.471450	1	1	
	50%	66.600000	151.000000	1.631253	1.620859	1	1	
	75%	66.700000	151.600000	1.837711	1.816241	1	1	
	max	67.000000	153.100000	2.606193	2.609260	True	True	

	RPM EXTR	RPM TRAC
count	1028	1028.000000
mean	0	2.230581
std	0	0.849306
min	0	1.497500
25%	0	1.497500
50%	0	1.497500
75%	0	3.500000
max	0	3.500000

In [27]: data\_violations.plot(subplots=True, figsize=(12,12))

```
Out[27]: array([<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x08FB35D0>,
                     <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x09012F30>,
                     <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x09042350>,
                     <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x08B200F0>,
                     <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x08A351B0>,
                     <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x09054490>,
                     <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x0907C810>,
                     <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x0908F330>], dtype=object)
      67.0
66.9
66.8
66.7
66.6
66.5
66.3
66.2
153.5
152.5
151.0
150.5
151.0
149.5
3.0
2.5
                                                                                                      Tmp Husillo
                Tmp Nozzle
        1.5
        0.5
        3.0
        2.5
        2.0
        1.5
        1.0
       1.06
1.04
1.02
1.00
                                                                                                      - MARCHA
       0.98
0.96
0.94
        1.06
       1.04
1.02
1.00
                                                                                                        - PARO
       0.98
0.96
       0.94
       0.04
                                                                                                    RPM EXTR
       0.02
-0.02
-0.04
        3.5
        3.0
        2.0
        1.5
```

#### In []:

1.0

0

200

004

600

0000