

# ensayo2

September 18, 2015

## 1 Análisis de los datos obtenidos

Uso de ipython para el análisis y muestra de los datos obtenidos durante la producción. Se implementa un regulador experto. Los datos analizados son del día 12 de Agosto del 2015

Los datos del experimento: \* Hora de inicio: 11:05 \* Hora final : 11:35 \* Filamento extruido: 435cm \*  $T : 150^{\circ}C$  \*  $V_{min} tractora : 1.5mm/s$  \*  $V_{max} tractora : 3.4mm/s$  \* Los incrementos de velocidades en las reglas del sistema experto son distintas: \* En el caso 5 se pasa de un incremento de velocidad de +1 a un incremento de +2.

```
In [20]: #Importamos las librerías utilizadas
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
```

```
In [21]: #Mostramos las versiones usadas de cada librerías
print ("Numpy v{}".format(np.__version__))
print ("Pandas v{}".format(pd.__version__))
print ("Seaborn v{}".format(sns.__version__))
```

Numpy v1.9.2  
Pandas v0.16.2  
Seaborn v0.6.0

```
In [22]: #Abrimos el fichero csv con los datos de la muestra
datos = pd.read_csv('ensayo2.CSV')
```

```
In [23]: %pylab inline
```

Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

WARNING: pylab import has clobbered these variables: ['box']  
'%matplotlib' prevents importing \* from pylab and numpy

```
In [24]: #Almacenamos en una lista las columnas del fichero con las que vamos a trabajar
columns = ['Diametro X', 'Diametro Y', 'RPM TRAC']
```

```
In [25]: #Mostramos un resumen de los datos obtenidos
datos[columns].describe()
#datos.describe().loc['mean', ['Diametro X [mm]', 'Diametro Y [mm]']]
```

```
Out[25]:
```


	Diametro X	Diametro Y	RPM TRAC
count	1114.000000	1114.000000	1114.000000
mean	1.748681	1.728351	2.530507
std	0.266034	0.269547	0.871920
min	1.023350	1.080687	1.497500

25%	1.565302	1.551901	1.497500
50%	1.734482	1.712803	2.610000
75%	1.952410	1.928298	3.500000
max	2.457085	2.528808	3.500000

Representamos ambos diámetro y la velocidad de la tractora en la misma gráfica


```
In [26]: graf=datos.ix[:, "Diametro X"].plot(figsize=(16,10),ylim=(0.5,3))
graf.axhspan(1.65,1.85, alpha=0.2)
graf.set_xlabel('Tiempo (s)')
graf.set_ylabel('Diámetro (mm)')
#datos['RPM TRAC'].plot(secondary_y='RPM TRAC')
```

Out[26]: <matplotlib.text.Text at 0x95b5a70>



```
In [27]: box=datos.ix[:, "Diametro X":"Diametro Y"].boxplot(return_type='axes')
box.axhspan(1.65,1.85, alpha=0.2)
```


Out[27]: <matplotlib.patches.Polygon at 0x95eb610>



Con esta segunda aproximación se ha conseguido estabilizar los datos. Se va a tratar de bajar ese porcentaje. Como segunda aproximación, vamos a modificar los incrementos en los que el diámetro se encuentra entre  $1.80mm$  y  $1.70mm$ , en ambos sentidos. (casos 3 a 6)

Comparativa de Diametro X frente a Diametro Y para ver el ratio del filamento

```
In [28]: plt.scatter(x=datos['Diametro X'], y=datos['Diametro Y'], marker='.')
Out[28]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x9aa58d0>
```



## 2 Filtrado de datos

Las muestras tomadas  $d_x \geq 0.9$  or  $d_y \geq 0.9$  las asumimos como error del sensor, por ello las filtramos de las muestras tomadas.


```
In [29]: datos_filtrados = datos[(datos['Diametro X'] >= 0.9) & (datos['Diametro Y'] >= 0.9)]
```

```
In [30]: #datos_filtrados.ix[:, "Diametro X":"Diametro Y"].boxplot(return_type='axes')
```

### 2.1 Representación de X/Y

```
In [31]: plt.scatter(x=datos_filtrados['Diametro X'], y=datos_filtrados['Diametro Y'], marker='.'))
```

```
Out[31]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x9ce8c50>
```



## 3 Analizamos datos del ratio

```
In [32]: ratio = datos_filtrados['Diametro X']/datos_filtrados['Diametro Y']
ratio.describe()
```

```
Out[32]: count    1114.000000
         mean      1.027120
         std       0.177696
         min       0.597692
         25%       0.912259
```

```

50%          1.006821
75%          1.123901
max           1.726313
dtype: float64

```

```


In [33]: rolling_mean = pd.rolling_mean(ratio, 50)
         rolling_std = pd.rolling_std(ratio, 50)
         rolling_mean.plot(figsize=(12,6))
         # plt.fill_between(ratio, y1=rolling_mean+rolling_std, y2=rolling_mean-rolling_std, alpha=0.5)
         ratio.plot(figsize=(12,6), alpha=0.6, ylim=(0.5,1.5))

```

```

Out[33]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x9cf7170>

```



## 4 Límites de calidad

Calculamos el número de veces que traspasamos unos límites de calidad.  $Th^+ = 1.85$  and  $Th^- = 1.65$

```

In [34]: Th_u = 1.85
         Th_d = 1.65

```

```

In [35]: data_violations = datos[(datos['Diametro X'] > Th_u) | (datos['Diametro X'] < Th_d) |
                                (datos['Diametro Y'] > Th_u) | (datos['Diametro Y'] < Th_d)]

```

```

In [36]: data_violations.describe()

```

```

Out[36]:
```


	Tmp Husillo	Tmp Nozzle	Diametro X	Diametro Y	MARCHA	PARO	\
count	1020.000000	1020.000000	1020.000000	1020.000000	1020	1020	
mean	66.109804	151.083725	1.749832	1.726640	1	1	
std	0.159864	0.725026	0.277519	0.281122	0	0	
min	65.800000	149.700000	1.023350	1.080687	True	True	
25%	66.000000	150.500000	1.550964	1.528915	1	1	
50%	66.000000	151.100000	1.734482	1.701310	1	1	
75%	66.300000	151.600000	1.975350	1.942664	1	1	

max	66.500000	152.600000	2.457085	2.528808	True	True
-----	-----------	------------	----------	----------	------	------

	RPM EXTR	RPM TRAC
count	1020	1020.000000
mean	0	2.551975
std	0	0.878147
min	0	1.497500
25%	0	1.497500
50%	0	2.610000
75%	0	3.500000
max	0	3.500000

In [37]: data\_violations.plot(subplots=True, figsize=(12,12))

Out[37]: array([<matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot object at 0x09D14DB0>,  
<matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot object at 0x09D6D890>,  
<matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot object at 0x09D9C190>,  
<matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot object at 0x09DB9EB0>,  
<matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot object at 0x09DE7690>,  
<matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot object at 0x09E07D30>,  
<matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot object at 0x09E36630>,  
<matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot object at 0x09E55CB0>], dtype=object)



In [ ]: